# 緊急處理方法:

萬一產品發生異常時,請先將電源開關關掉假如內部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,本公司提供熱忱的服務。

宣告:本手册業經仔細檢查,但仍不排除文字 拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤及疏漏將於 新版予以修正。本手册之全部內容,本公司享 有隨時修正之權利,且不予另行通知。

[本產品限台灣區域使用] For use in Taiwan only

## 台灣三洋電機股份有限公司

地址: 台北市松江路266號10樓 總代理: 中華大雄股份有限公司

地址: 台北縣深坑鄉北深路三段141巷5號

維修服務電話: (02) 2664-3888 產地: 中國 製造年份: 2004年



# 三洋來電顯示無線電話機

GLT9293

使用說明書

使用本産品前,請務必詳讀本説明書 以避免不當使用造成的故障或危險

## 目 錄

簡介	
一、功能描述	2
使用注意事項	2
- 三	4
二.防盜打	4
三.電話擺放	
四.來電顯示 五.手機: 刪除 "鍵補充功能説明	5
包裝組件及外觀圖	GIN.
<ul><li>一、檢查包裝組件</li></ul>	6
三、手機外觀圖	
電話機安裝、充電	
一、主權安裝	0
二、手欄電池安裝及充電	9
功能設定	
- プリアピロメ (大) - 一、菜 単設 定模式	10
二、鈴聲、振鈴音量、P/T選擇	
三、本地碼過濾功能	
四、鬧鐘設定	
五、日期及時鐘設定 六、防盜打功能	
<ul><li>八、別益打切能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
操作説明	
1末1下0元+77 一、撥打電話	919
二、頻道切換	
三、重撥及"暫切"鍵功能	
四、手機預約功能	
五、預置撥號 六、內部通話	
七、互轉功能	
八、號碼儲存及撥出	
九、來電顯示及查詢	
十、去電查詢及撥出 十一、主機音樂功能	
十二、停電自動轉接	
常見故障處理	
産品規格與緊急處理方法	
安全上的注音車項及緊急處理方法	25 - 25

## 簡 介

#### 一、功能描述

- ★ 主機具有聽筒和免持功能, 停電時主機可用聽筒進行基本通話操作;
- ★ 開機自動掃描, 有效消除干擾;
- ★ 一拖三功能, 即一台主機可配三部手機;
- ★ 具有內部呼叫、內部通話功能;
- ★ 主機與手機間的外線可轉接且相互保密;
- ★ 手機與手機間的外線可轉接且相互保密:
- ★ 主機和手機都有儲存撥號功能(主機10組、手機10組, 毎組30位元);
- ★ 主機和手機都有E<sup>2</sup>PROM, 用於記憶密碼;
- ★ 主機和手機都兼容DTMF和FSK雙制式,主機可顯示70組來電信息, 手機可顯示60組來電信息;
- ★ 去電號碼翻查功能(主機45組、手機10組);
- ★ 主機、手機都有回撥功能及長途回撥功能;
- ★ 手機、主機都有預置撥號(手機30位元、主機30位元)功能;
- ★ 手機16種來電鈴聲選擇;
- ★ 手機、主機都有通話計時,鬧鐘、日曆功能;
- ★ 主機、手機都有重撥(主機32位元、手機32位元)、暫停(3.6秒)、
- ★ 手機有低電壓顯示、超距離警報功能;
- ★ 本地碼過濾功能;
- ★ 主機免持通話有四段數字音量調整,手機振鈴二段音量調整,通話音 量四段調整:
- ★ 手機自動預約功能。



1 注意事項

- 1. 説明書請妥善保管以備查用
- 2. 本機出廠包裝了1 個無線手機,需要更多手機的 用戸需另外購買,一部主機最多配置三個手機. /
- 3.第一次裝機請先參考第13頁對碼操作系統。

1

# 使用注意事項



電話機應放在乾燥清潔的地方,以免內部元件受潮及其他雜物進入電話機而影響使用效果.



手上有水時不要插機電源、以避免電源短路。



使用電話機時,應盡量避免硬物衝擊和敲打,不要用尖銳的東西擦劃,以防電話機外殼受損.



使用電話機按鍵時應注意用力均勻,以確 保機件的正常使用。



機殼表面沾有灰塵時,用布擦乾淨即可,不得使用化學溶劑,以免流入機內腐蝕機內元件。




電話機發生故障,非專業人員不得擅自打開 修理,請將故障電話機送當地指定的維修處或直接與本公司職繫。



運輸和儲藏過程中,外箱不可堆積高度10層以上,否則會因擠壓變型。

# 使用注意事項

#### 一、手機電池及充電



建議手機長期不用 時,請將電池拔出 (手機電池安裝及 充電見後面章節)

手機電池在初次 使用時要充電12小時 以上才可以使用,爲了使 電池達到最佳使用壽命, 手機請不要過度放電



打完電話後建議放回充電座上充電; 手機在使用時聽到電池低電警報聲或手機 LCD 顯示"二"時請及時將手機放回充電座上充電. 當顯示"OF"時手機進入睡眠狀態。



#### 二、防盜打

此處的防盜打功能即爲防併機盜打, 如果本機併有分機, 請將防盜打功能取消, 否則分機無法使用.





### 三、電話擺放

主機應遠離"干擾源"(如電視機,電冰箱、手機或大哥大充電座等)並放置在使用範圍的中間位置,盡量使之處於較高的位置。爲了獲得最佳使用效果,請將天線完全拉出。

# 使用注意事項

#### 四、來電顯示

本機來電顯示功能, 是配合電信局的交換 機使用的, 您要到當 地電信局申請開通來 電顯示功能,否則本 機無法顯示來電信息.



#### 五、手機"刪除"鍵補充功能説明





進入睡眠狀態



睡眠狀態



睡眠狀態: 手機LCD顯示 "OF", 不會響鈴, 不 能撥打電話. 但時鐘仍繼續運行. 該狀態手機耗電 量很小、離家兩天以上時間可使用此功能

# 包裝組件及外觀圖

# -、檢查包裝組件

主機一台



如發現缺少 2 組件,與供 應商聯絡



電話直線一條



手機可充電電池二個 (3.6V)



聽筒捲線一條



使用説明書一本



充電座二個



主機電源轉換器一個




電源轉換器只能使用與 上面相同規格的,如用 戸更換或購買時, 請特 別留意,否則會引起充 電故障。

充電座電源轉換器二個




# 包裝組件及外觀圖/


## 二、主機外觀圖





# 包裝組件及外觀圖/


#### 三、手機外觀圖













#### 五、日期及時鐘設定




## 六、防盜打功能

#### 主機待機狀態





- 1.本系統具有很強的防盜打能力。當它檢測外線被非法併機,即發出干擾信號,封鎖對方撥號,從而杜絕被偷打電話。
- 2.本系統給用戸一個選擇,即是否使用防盜打功能。如果用戸自身需併接電話,則關閉防盜撥功能;否則建議用戸開啓防盜功能。



# 操作説明

## 一、撥打電話

#### 主機撥打外線





停電時,只能使用聽筒通話

#### 手機撥打外線

待機狀態





打完電話後 按心鍵即 可掛機,或 放回充電座.

### 接聽電話

有來電振鈴時手 機可按"亿" 鍵接聽(或按任 意鍵接聽).

1111

}}}

通話結束時, 手 機可直接放回充 電座上或按"亿" 鍵掛機。

通話結束時, 主機 可直接放下聽筒或 按"免持"鍵掛機。

)))**)** 

主機在免持通話 時, 可按"音量" 鍵調整音量(四段)

手機在通話時, 可按 "音量" 鍵 調整音量. LCD類 示當前的音量大 小(四段).

有外線振鈴時、主 機可直接拿起聽筒 或 按免持鍵接聽。

提示: 1為小聲4為大聲

# 操作説明


#### 二、頻道切換



本機手機在開機時會自動掃描以 選擇空閒頻道.

在通話過程中,若受到干擾,可按手機"對碼/轉頻"鍵手動切換頻道。

#### 三、重撥及暫切鍵功能



# 操作説明

### 四、手機預約功能





當主機在使用時,手機如果按下 (全) 鍵,手機將無法接通外線,並發出"嘀嘀"失敗音,表示主機正在使用中。如果聽到手機發出提示音(鈴聲),説明主機機已掛機,手機可以使用。

#### 五、預置撥號

#### 手機預置撥號

手機打電話前,可先按要 撥的電話號碼(預置撥號 30位,若需修改號碼按 "劃除"鍵).



號碼自動撥出


#### 主機預置撥號


主機在待機狀態時,可先 輸入要機的電話號碼(預 置撥號30位,若需修改號 碼按"刪除"鍵).








號碼自動機出












# 操作説明

#### 十、去電查詢及撥出

本電話機每次通話結束時,自動記錄呼出 號碼及通話時間,供查詢,重撥使用.





注意

1. 通話後超過6秒的號碼才會被記憶.

2.主機45組;手機15組去電號碼查詢.

### 十一、主機音樂功能

#### 主機通話狀態







音樂停止,接通外線.

## 十二、停電自動轉接

當用戸正在使用手機或主機免持 進行通話時,若遇突然停電, 本機將自動轉到"保留"狀態.



此時用戸在20秒內提起主機聽 筒即可繼續通話,超過20秒鐘, 主機將自動掛斷外線。

	常見故障處理				
故障原因	簡易排除方法				
、LCD <del>無</del> 顯示	1、檢查主機插座是否有電或者鬆動。 2、把手機放回充電座上充電。				
二、無鈴聲	<ol> <li>1、接線盒處接觸不良或電話線接頭斷。</li> <li>2、主機或手機沒有掛斷電話。</li> <li>3.手機鈴聲設定在 "OFF"關閉處(見P10頁説明,設定在 "ON"處,選擇鈴聲)。</li> <li>4.手機進入睡眠狀態設定,見P5説明。</li> </ol>				
三、手機不開機	1、外界干擾大,縮短手機與主機之間的距離。 2、重新對碼。(見13頁對碼操作設定) 3、多手機時其它手機正在使用。 4.手機進入睡眠狀態設定,見P5說明。				
四、手機通話噪音大	1、檢查主機、手機天線是否全部拉出。 2、縮短手機和主機之間通話距離。 3、按手機"對碼/轉頻"鍵,切換到另一頻道。				
五、當機或按 鍵均無作用	1、手機電池電量不足,重新充電。 2、分別拔掉主機電源和手機電池,30秒後再插上。				
六、充電指示 燈不亮	1、清潔充電座觸片. 2、清潔手機觸片.				

### 產品規格與緊急處理方法

#### 産品規格:

發射頻率: 主機46MHz/手機49MHz

發射功率: 小於10mW 接收飄敏度: 小於2uV 信號雜音比: 大於40dB 音頻失眞: 小於5% DTMF撥號位準:

> 高群位準: -6+/-2dBm 低群位準: -8+/-2dBm

DTMF頻率誤差: +/-1.5%

主機電源轉接器:輸入電壓AC120V輸出DC9V 充電座電源轉接器:輸入電壓AC120V輸出DC9V

## **『『聚念處理方法**

- 1.萬一產品發生異常時,請將電源插頭取下。
- 2.假如內部機件故障時,請送至本公司各地服務站,本公司將提供熱忱的售後服務。

## 安全上的注意事項及緊急處理方法。

# 安全上的注意事項及緊急處理方法請務必適守

此標誌的意思指"可能會造成危險及傷害。或使物品受到損壞"

爲了防止使用人及其他人的危害、誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略説明的內容而發生誤用所產生的危害及損害的程度,以下列的表示來區分説明

▲ 警告 此標詰的意思指"可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果"

■ 務必遵守的內容種類,以下列各圓來表示區分、説明。(下圓爲表示的一例) 請遵守下列內容、並以下列圖表示區分及説明。

Δ	0	<b>®</b>	<b>®</b>	8
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
0	6	89	<b>a</b>	8
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮淵手觸摸	注意手指	禁止加熱

#### 有下列異常發生時,請立即拔出電源插頭停止使用!

冒煙、異常發熱、異常的臭味時(聞到焦味)。 請勿使用、並將電源插頭拔離。



A 注意



如繼續再使用、會發生短路、絶緣不良之發熱、火災 或觸雷等事件: 請洽經銷商或販賣店

外殼破損時。請勿使用。並將電源插頭拔離

停止運轉





電源插頭

如繼續再使用、會智生知路、絶緣不良之發熱、火災 戏觸電等事件

請治經前而或販賣店。(請絕對不要自行修理)

內部有異物侵入時、請勿使用、並勿使用。並將電源 插頭拔離停止運轉





如繼續再使用,會發生短路,絕緣不良之發熱、火災 亚属雷等事件 請治經網商或販賣店。

電源線損壞(蒸線露出等)時,請勿使用。 並將電源攝頭拔雕停止運轉





電源插環

如繼續再使用、會發生短路、絶緣不良之發熱。火災 或侧電等事件。

湯治經銅扇或飯賣店

## 安全上的注意事項及緊急處理方法

插頭或操作開闢

請勿用潮濕的手拔取電源 請勿分解及改造。此外,非 本機內部請勿掉入金屬 修理人員絕不可分解及修理 物品或易燃物。



會引起觸電









分解及改造可能會發生火災、知路、 故障或觸電等事件。 修理或內部檢查請治經銷商或販賣店 如繼續再使用,會發生短路,絕緣 不良之發點,火災或觸電等事件. 尤其世兒童, 請特別注意。

電源插頭附著灰塵等

請洽經銷商或販賣店

插座及配線 關果的規格超 請勿使用破損的電源線或 負荷時勿使用,交流120 V以外請勿使用。

易造成簡單。水會導電。潮濕的手

請務必用乾燥的手來拔取插頭





超過規格太多的配線。會發生撥熱 火災或觸電等事件 接線前、請務必再一次確認電源。 電壓是否符合。

插頭.

沖洗.

請洽經銷商或販賣店。

如繼續再使用,會發生短路、總緣不 良之發熱、火災或觸電等事件。 例如: 過分的彎曲、扭轉、捆紮、拉 伸。加工。接近熱器具、鋭角物品或 重物下面等。電源線及插頭破損時。

請治經銷商或販賣店。

如繼續再使用,會發生短路、總線 不良之發熱、火災或觸電等事件。 灰塵附著時,請拔出電源插頭。 田舫布擦舫淨

本機請勿放置花瓶、有裝水 請勿放置在搖晃、傾斜等

電源插頭請確實插入插座內





電源插頭不完全插入插座內, 請勿 使用。不完全插入插座內時、會發 生綠熟, 火災或觸電笼事件,

發熱,會引起火災。觸電,故障及絶 緣不良等事故。如果本機進水時,請 請務必將電源插頭確實插入插座內。勿使用,並請與經銷商或販賣店聯絡。

的容器及小金屬亦不要用水 不牢固的場所。





水或金屬品進入內部時,會因短路而 因為地震或受外力影響易使製品本 體摔落,而造成受傷之忿驗,並使 製品故障或損壞。

25

26

## 安全上的注意事項及緊急處理方法。

火災,下列之使用方法絶對禁止:

請勿將本權置於有桌布覆蓋的桌子,

屬物(領帶夾, o 要夾等)接觸。

地毯、棉被等物品之上。

請勿放置於過多油煙、水氣、 灰塵及高濕震動之場所

內部有水,灰塵等進入或激烈之震 動、易發生內部零件破損、短路及 絕緣不良而導致發熱。觸電及火災 等事故。

















請依極性表示(+,-)正確 電池的端子部(+,-)請勿以金 置入電池

極性錯誤,可能導致發熱、漏液及 極性錯誤。可能導致發熱、漏液及 破裂.

請勿使用多頭電源線插座

請勿使用延長線插座或與其它電器

共用電源線。會有過熱而引起火災








線拔下

破裂.





産品移動時,勿使本機受到撞擊. 庭品移動時, 電源線未拔下, 易使電 源線受損及造成火災和觸電危險。





的危險。











# 緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時,請速關閉電源開 關,並拔掉電源插頭停止使用!
- 請通知本公司服務單位處理,切勿自行打開 上蓋以免發生危險。

#### 本機的通風孔。請勿阻塞 爲了安全,長期不使用時,請

通風不良時,內部熱氣無法散去。易使 將電源插頭拔離插座

內部零件因高溫而損壞,易引起故障及一談觸內部的電源部時、有觸電之虞 通電狀態放置恐有因絶緣劣化。漏 請勿將本機置於通風不良之狹窄場所;電等所引起的火災。





請勿將電池分解。加工(焊接 等),加壓,加熱或投擲至火

極性錯誤,可能導致發熱。漏液及





請勿以殺蟲劑或揮發性物質 噴到外殼表面

會造成觸電及火災意外事件。 易使製品外殼變質或損壞。並使製



打雷時, 請勿觸摸天線及電源接頭





打雷時、可能因誘導雷之衝擊、導致死亡事件。 到打雷停止之期間,請達離本機器。

# 安全上的注意事項及緊急處理方法

#### 請勿拉電源線拔離插座

此爲導致電源線破損的原因。破損的電源線易發生短路 或絶緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。 請務必握持電源插頭部位來拔離插座。





電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲 電源線破損時。請勿繼續使用。否則易導致短路 ,發熱。故障。火災及觸電等事件。 本機四周, 請預留成10cm之空隙, 以利通風。







#### 電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此爲導致電源線破損的原因。破損的電源線易發生短路 或絕緣不良而導致之發熱、火災及騰電等事件。 移動本機時、請將蓋續線等拔下。





#### 本機上部請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷、甚至因重壓而 發生變形導致零件破損而短路、絶緣不良及火災 尤其是兒童、請特別注意。而造成受傷之危險、並使 製品故障或損壞。







寫了防止觸電、請勿取下外殼 \*本機內沒有用戸可以維修調 整的零件。請委托專業人員進 行維修工作":



※閃電標誌是表示"請勿 擅自碰觸本機內部零件以 免漕電 製力系統。

#### 電池液體漏出之處置

- 萬一電池液體漏出。沾污到手或 衣服時、請以清水洗淨。
- ●眼睛如沾到電池液體時, 可能引 起失明, 請連以大量清水沖洗, 並立即送醫。



※ 繁嘆號標誌是表示"請詳 細閱讀操作説明及注意事 項"。以避免發生任何問題

27